

**ATTENZIONE: Compatibilità con gli impianti ANKYLOS® C/X:**

L'appendice "C/X" nel nome indica l'opzione di utilizzare l'impianto da solo con la connessione conica ("C/") oppure di utilizzare l'indice ("/X") per riposizionare il moncone senza chiave di trasferimento. L'indice è un ausilio di posizionamento che garantisce stabilità e protezione anti-rotazione alla connessione conica. Gli impianti ANKYLOS® C/X devono essere combinati esclusivamente con componenti che presentano la marcatura laser "C/X", "C/" o "/X" oppure che appartengono ai seguenti gruppi di prodotti: monconi Balance anterior e posterior, CERCON® Balance, monconi provvisori Balance, viti di guarigione per monconi Balance anterior e SynCone®. L'impiego di componenti non compatibili può comportare problemi di precisione dimensionale, riduzione della resistenza oppure danneggiamento dell'impianto.